

Montageanleitung

Sanierungsrahmen:

Stückliste:

- Sanierungsrahmen
- Spreiznieten 4,8x 16
- VPK- Basic Dichtungsband
- Spreiznieten 4,8x16



Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Nietzange
- Cuttermesser





1. Adapterrahmen auf der Rückseite mit dem Dichtungsband bekleben.

2. In den Adapterrahmen in regelmäßigen Abständen (auf der ersten Linie) 5mm Löcher bohren und Vernieten.



3. Die Bohrungen sollten auf der ersten Linie sitzen

4. Bolzen aus den Scharnieren des Aluminiumprofils Entfernen





Bolzen mit Hammer einschlagen.

(Beachte: Kuppel beim Einschlagen der wetterseitige Scharniere leicht anheben. Linke Scharniere von Rechts einschlagen rechte Scharniere von links.)

Eberspächer Tageslicht GmbH

Obere Hauptstraße 55-59, 2451 Au am Leithaberge

Tel.: +43 2168/8271 -0


Fax: +43 2168/8271 -17

Mail: Office@tageslichttechnik.at

www.tageslichttechnik.at

 Belichtung

 Belüftung

 Rauchabzug